



# PLASMA MADE®

Absolute Science

PlasmaMade Air Cleaner AAC37170

Filterwechsel

DE



## Vorfilterwechsel

1. Entfernen Sie die Venturi Aufsätze, die am oberen Metallgestänge befestigt sind.
2. Entfernen Sie an der Oberseite auf zwei Seiten insgesamt vier Schrauben.
3. Entfernen sie vorsichtig zuerst das obere Teil und dann die Vorderseite des Gehäuses.
4. Ziehen Sie den Vorfilter, der sich unter dem Metallgehäuse befindet, heraus.
5. Ersetzen Sie den Vorfilter.

## PlasmaMade Airfilterwechsel

1. Entfernen Sie die Venturi Aufsätze.
2. Entfernen Sie die vier Schrauben an der Oberseite des Gehäuses.
3. Entfernen sie vorsichtig zuerst das obere Teil und dann die Vorderseite des Gehäuses.
4. Entfernen Sie die insgesamt 8 Schrauben des grauen Metallgehäuses.
5. Stecken Sie den Plasmafilter an der Oberseite aus.
6. Entfernen Sie die Schraube der Metallschelle.
7. Entfernen Sie die obere der beiden Schrauben, die sich links unten am PlasmaMade Filter befinden.
6. Der PlasmaMade Filter GUC 1218 kann nach oben herausgeführt werden.

